

—Začiatok zariadenia zariadenia a vodu.

Ak sa dotknete zariadenia mokými rukami, alebo ak ho umiestnite do mokého dážďu, zariadenie môže navlhnúť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.

- Pri vkladaní a vyberaní zariadenia z tašky alebo iného predmetu sa môže spôsobiť hlasitosť zachyťať a jeho poloha sa môže zmeniť, čo bude mať za následok zvýšenie hlasitosti zvuku. Pri vkladaní a vyberaní zariadenia z tašky alebo iného predmetu buďte opatrní.

Umiestnenie

- Neumiestňujte zariadenie na miesta, na ktorých bude:
 - vystavené veľkým výsloným teplotám (napríklad v aute so zatvorenými oknami),
 - vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo do blízkosti zdrojov tepla,
 - vystavené mechanickým vibráciám alebo nárazom,
 - vystavené magnetickému poľu (napríklad do blízkosti magnetu, reproduktora alebo TV prijímača),
 - vystavené nadmernej prašnosti.

Poznámká týkajúce sa statickej elektriny

Pri používaní slúchadiel v mimoriadne suchých podmienkach môžete na ušiach pocítiť jemné štipanie. Je to výsledok statickej elektriny, ktorá sa nahromadí v tele, nie poruchy slúchadiel.

Efekt je možné minimalizovať nosením odevu vyrobeného z prírodných materiálov.

Informácie o nabíjaní

- Toto zariadenie sa nabíja výlučne prostredníctvom rozhrania USB. Na nabíjanie zariadenia je potrebné použiť počítač s portom USB alebo napájací adaptér USB AC-UD10 (predáva sa samostatne).
- Zariadenie môžete používať, aj keď je pripojené k počítaču alebo zdroju striedavého prúdu. V takom prípade môže v závislosti od prostredia používania nabíjať trvať dlhšie alebo nemusí byť k dispozícii.
- Keď je zariadenie dlho odpojené, nabíjače ho približne každých šesť mesiacov, aby nedošlo k nadmernému vybíjaniu.
- Keď sa vydrá batérie výrazne skrúti, blíží sa koniec jej životnosti. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony, u ktorého si môžete zakúpiť novú batériu.

Technické údaje

Frekvenčný rozsah

10 Hz – 100 kHz

Podporované impedancia

8 Ω – 600 Ω

Maximálny výstup* (pri používaní zabudovanej nabíjateľnej lítium-iónovej batérie)

Príbl. 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % skreslenie)

Príbl. 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % skreslenie)

Príbl. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % skreslenie)

* Keď je prepínač GAIN nastavený na možnosť „LOW“, maximálny výkon bude približne 150 mV + 150 mV.

Výstupná zásuvka

Stereofónna mini konektor* (? (slúchadlá))

*2 Podporovaný je len trojpólový stereo mini konektor. Iné konektory vrátane dvojpólových mini konektorov alebo štvorpólových stereo mini konektorov nie sú podporované.

Vstupná zásuvka/port

Prepojovací port pre počítač/zariadenia WALKMAN®/zariadenia Xperia
Prepojovací port pre zariadenia iPhone/iPad/iPod

Prevádzková teplota

0 °C až 40 °C

Teplota nabíjania

5 °C až 35 °C

Zdroj napájania

DC 3,7 V: zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria

DC 5 V: pri nabíjaní prostredníctvom rozhrania USB

Menovitá spotreba energie

7 W

Výdrž batérie

Príbl. 6 hodín*3

*3 pri používaní zariadenia s výstupom 1 mW + 1 mW (24 Ω). Čas sa môže líšiť v závislosti od bezprostredného okolia a podmienok používania.

Čas nabíjania

Pri pripojení k počítaču: príbl. 3,5 hodiny**4

Pri pripojení k sieťovej zásuvke použitím odporúčaného napájacieho adaptéra USB (predáva sa samostatne): príbl. 2 hodiny**4

** Čas potrebný na nabíjtie vybité batérie, keď je zariadenie vypnuté.

Rozmery

Príbl. 62 mm × 18,5 mm × 109 mm

(š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)

Hmotnosť

Príbl. 145 g

Podporované vzorkovacie frekvencie/bitové rýchlosti

Maximum 192 kHz/24 bitov

Podnosný Slúchadlový Zosiľovač* (toto zariadenie) (1)

Digitálny kábel pre zariadenia WALKMAN® (1)

Digitálny kábel pre zariadenia Xperia (1)

Kábel micro USB (1)

Silikonový pás (2)

Ochranná fólia (1)

Učivá v krúžkoch (1)

Referenčná príručka (tento dokument) (1)

Ak chcete vybrať dodané položky okrem zariadenia, otvorte vekó pod zariadením a položky vyberte.

Odporúčané príslušenstvo

Napájací adaptér USB: AC-UD10 (predáva sa samostatne)

Prevádzkové podmienky

Podporované operačné systémy:

Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro

Windows 7

Starter (balk SPSI alebo novší)/Home Basic (balk SPSI alebo novší)/Home Premium (balk SPSI alebo novší)/Professional (balk SPSI alebo novší)/Ultimate (balk SPSI alebo novší)

Windows Vista

Home Basic (balk SP2 alebo novší)/Home Premium (balk SP2 alebo novší)/Business (balk SP2 alebo novší)/Ultimate (balk SP2 alebo novší)

Mac OS X (V10.6.8 alebo novší)

CPU: procesor Intel Core 2 s výkonom 1,6 GHz alebo výkonnejší
Pamäť: 1 GB alebo väčšia
Port USB (vysokovýšlostný USB 2.0)

- Je potrebné, aby operačný systémom musí byť z výroby predinštalovaný v počítači.
- Toto zariadenie nemusí fungovať so všetkými počítačmi.
- Toto zariadenie nemusí fungovať s podskupky zostavenými počítačmi, vlastnoručne inovanými operačnými systémami ani v prostredí s vlastnými operačnými systémami.
- Toto zariadenie nemusí v akomkoľvek počítači fungovať so všetkými funkciami, ako je napríklad pobytovosný režim, režim spánku alebo režim hlbokého spánku.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

WALKMAN® a logo WALKMAN® sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

- Xperia™ a „Xperia Tablet“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch a Retina sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. iPad a iPad mini sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
- Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) , „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikáciu v súlade, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a výkonnými normami nezodpovedá. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.
- Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách.
- Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA /alebo v iných krajinách.

• Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané známky TM a ®.

Ελληνικά	
	
Εγχειρίδια που παρέχονται	
Περιλαμβάνονται τα 3 ακόλουθα εγχειρίδια.	
	Οδηγός αναφοράς (το παρόν έγγραφο) <p>Σας ενημερώνει για τις προφυλάξεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.</p>
	Οδηγός έναρξης (έγγραφο παρουσιάσης) <p>Σας παρέχει οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της μονάδας με συσκευές, καθώς και βασικές λειτουργίες.</p>
	Οδηγός βοήθειας (Οδηγίες λειτουργίας) <p>Διαβάστε τον Οδηγό Βοήθειας στον υπολογιστή σας ή το smartphone, αν θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τη χρήση της μονάδας. Ο Οδηγός βοήθειας περιέχει επίσης έναν οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, ο οποίος σας παρέχει μέσα επίλυσης των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε.</p>
	URL: <p>http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/</p> <p>Διεύθυνση κώδικας:</p>
	

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθετέ τις εργασίες σέρβρι σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο.

- Για να αποφευχete την πρόκληση βλάβης στην ακοή, ρυθμίστε τον επιλογέα GAIN στην επιλογή "LOW".

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά υψηλής αντίστασης, προσαρμόστε τον επιλογέα GAIN.

Για να αποφευχete την πρόκληση βλάβης στην ακοή, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή ξεχωριστές μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η καρτέλα με το όνομα βρίσκεται στο κάτω εξωτερικό τμήμα. **Σημειώστε για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της E.E.**

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tōkyō, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος σας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vincinlaan 7-DT, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για αποσπόμενες θέμα υποστηρίξης ή ενημέρωσης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθετήσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστηρίξης ή ενημέρωσης.

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών και Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο επάνου στο προϊόν, επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευή, δείχνει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε αυτές μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μολύβδο (Pb) υποδηλώνει αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζουμε ότι το προϊόν και οι μπαταρίες απορριπτόνται σωστά, βοηθάζε ότι να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με το αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Ευρωπαϊκή Έγνωση SONY

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβρι (επισκευή) κατά τη διάρκεια της μγνήσεως, παρακαλείετα να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή έ να μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένου σέρβρι μας (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την έγνηση ή στα συνοδευόντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Έγνησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας **ASN**, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποκτήσετε κάθε περαιττή τακταιυρία, σας συστήσουμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβρι μας.

Η Έγνησή Σας

Η παρούσα έγνηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστήκατε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Έγνησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελαττώμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο **ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ** από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα έγνηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Έγνηση ή στο συνοδευόν αυτής φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επίσκεψη κατά τη διάρκεια της έγνησης.

Εάν, εντός της περιόδου έγνησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων Σέρβρι **ASN** της Περιοχής Κάλυψης της Έγνησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός ελλογού χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου εξουσιοδοτημένων Σέρβρι **ASN** μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επίσκεψές δυνάμει της παρούσας έγνησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου έγνησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβρι **ASN** μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επίσκεψη κατά την περίοδο εγγνησέως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύψουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα έγνηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαρισμένα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επίσκεψη κατά την περίοδο έγνησης.

3. Η παρούσα έγνηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου **ASN**.

4. Η παρούσα έγνηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Περιοδική συντήρηση και επίσκεψη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώματα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μιν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φθοιγία εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.).
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιά ή αλλοίως στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
 - κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε σθόνες υγρών κρουστών.
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - κατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή.

5. Μολύνσεις από τρέχον ή παλιό υγρό που χρησιμοποιείται και δεν παρέχεται με το προϊόν ή αναθεωρητή εγκατάσταση του λογισμικού.

- την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.

- Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συστώνται από τη Sony.
- Επίσκεψη ή επιθετηρήσεις επίσκεψη από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου **ASN**.
- Ρυθμίσεις ή προσαρμογές στην προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν:
 - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - ο τροποπισμός του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
- Αμείλεια.
- Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δυναμικές υπερβολικές κεραιότητες, ακατάλληλο εξοπλισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη πρόσβαση ή τρέξιμο ασύμβατα, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιβάρυνσης.

5. Η παρούσα έγνηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστή ή χωριστές δηλώσεις έγνησης ή εξαιρέσεις από την έγνηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία έγνηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή η υποστήριξη το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαίρει ή περιορίζει την έγνηση της μόνο στη μείνιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε έγνηση ή οποια δεν εξαίρει πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στις διάκριες ισχύους της παρούσας έγνησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα έγνηση είναι η επίσκεψη ή η αντικατάσταση προϊόντων που υποκείνται στους όρους και συνθήκες της έγνησης. Η Sony δεν ευθύνεται για αποσπόμενα απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβρι, την παρούσα έγνηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άλλων απωλειών, του τιμημάτων που καταβλήθηκαν για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας κερδών, εισοδημάτων, δεδομένων, απώλειας ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπιπτόουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας σκόνη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου **ASN**, η οποία προκλήσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούσ ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε ορισθόπιτες γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικημάτων, αθέτητης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής έγνησης, και απώλειες ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου **ASN** έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαίρει ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μείνιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα έγνηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθύνης υψηλότερου βαθμίου, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλάσσομε νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα έγνηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα έγνηση δεν θίνει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξααιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματα σε εναντίον των προτύπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Hellas A.E.E.

Βασ. Σοφίας 1

151 24 Μαρσούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony

Τηλ. 801 11 92000

e-mail : cic-greece@eu.sony.com

Version 01.2009

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα ελέγχου και διαβάστε τις πληροφορίες υποστηρίξης προϊόντος στον ιστότοπό μας. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Η θερμοκρασία της μονάδας μπορεί να αυξηθεί κατά τη χρήση.

Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Δεν υπάρχει ήχος

- Αυτή η μονάδα προορίζεται αποκλειστικά για ψηφιακή είσοδο. Η αναλογική είσοδος δεν υποστηρίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα και η συσκευή ήχου είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
- Αν η ένδειξη POWER/CHG (φόρτιση) δεν ανάβει, φορτίστε την μπαταρία.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής.
- Αυξήστε την ένταση της μονάδας.
- Σημειώστε καλά το βύσμα των ακουστικών στη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα συνδεδεμένα ακουστικά διαθέτουν βύσμα μίνι στέρεο 3 πόλων.
- Η μονάδα υποστηρίζει μόνο βύσμα μίνι στέρεο 3 πόλων. Μην συνδέσετε άλλα βύσματα. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

Κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή, δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος δεν αναπαράγεται σωστά.

→ Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη μονάδα ως συσκευή USB. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Εγκαταστήστε το λογισμικό προγράμματος οδήγησης "Sony USB Device Driver" για τα Windows στον υπολογιστή με Windows.
Επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο και εγκαταστήστε το λογισμικό.
www.sony.eu/support

- Αυξήστε την ένταση του υπολογιστή ή του λογισμικού.
- Αν συνδέσατε τη μονάδα στον υπολογιστή ενώ χρησιμοποιού