




# System domáceho kina


## Príručku pri spustení

HT-RT4


### Dodávané príslušenstvo



#### Vloženie batérií




**Montáž panelového reproduktora a priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R) na stenu**  
Informácie o ďalších funkciách nájdete v dodávaných prevádzkových pokynoch.



## 1 Inštalácia priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R) na podlahu



Rozložte na podlahu tkaninu, aby ste ju pri montáži priestorových reproduktorov nepoškodili.



- 1 Priestorový reproduktor položte na podlahu prednou stranou nahor.
- 2 Preveďte kábel reproduktora z priestorového reproduktora cez otvor v reproduktorovom podstavci.
- 3 Upravte polohu reproduktorového podstavca tak, aby značka FRONT ť smerovala nahor.
- 4 Reproduktorový podstavec zaistíte k priestorovému reproduktoru štyrmi skrutkami.
- 5 Vložte kábel reproduktora do drážky na reproduktorovom podstavci.



## 2 Pripojenie reproduktorov

Pripojte sieťové šnúry reproduktorov do farebne zodpovedajúcich konektorov na zadnom paneli hlbokotónového reproduktora.



\* Reproduktory umiestnite podľa pokynov v časti „Používanie displeja nastavenia“ v dodávaných prevádzkových pokynoch.


## 3 Pripojenie televízora



\* Ak váš televízor nepodporuje funkciu ARC (Spätný zvukový kanál), pripojte optický digitálny kábel (súčasť dodávky), aby ste mohli počúvať zvuk televízora.


- Poznámka**
- Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne zasunutý.
  - Ak si chcete pozrieť zoznam s obsahom zariadenia USB v televízore, musíte systém pripojiť k televízoru káblom HDMI.

## 4 Zapnutie systému



- 1 Zapnite televízor.
- 2 Zapojte sieťový napájací kábel hlbokotónového reproduktora do elektrickej zásuvky.
- 3 Stlačte tlačidlo (zapnutie). Displej predného panela sa rozsvieti.

## 5 Počúvanie zvukového signálu



Opakovane stlačte tlačidlo INPUT, až kým sa na displeji predného panela nezobrazí požadované zariadenie. Potom opakovaným stláčaním tlačidla +/- nastavte hlasitosť systému a opakovaným stláčaním tlačidla SW +/- hlasitosť hlbokotónového reproduktora. Ak chcete počúvať zvuk televízora, pomocou diaľkového ovládania televízora vyberte požadovaný program.


**Nastavenie sa dokončilo! Prajeme príjemný zážitok!** Informácie o zvukových efektoch a ďalších funkciách nájdete v dodávaných prevádzkových pokynoch.



### Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH


Podrobné informácie o nastaveniach Bluetooth nájdete v dodávaných prevádzkových pokynoch.

#### Pri spárovaní zariadenia BLUETOOTH



- 1 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti 1 metra od hlbokotónového reproduktora.
- 2 Dotknite sa tlačidla PAIRING na hlbokotónovom reproduktore. Počas párovania BLUETOOTH indikátor BLUETOOTH (modrý) rýchlo bliká (••).
- 3 Zapnite funkciu BLUETOOTH na zariadení BLUETOOTH a vyberte položku HT-RT4.
- 4 Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa indikátor BLUETOOTH (modrý) rozsvieti (•).
- 5 Spustite prehrávanie v zariadení BLUETOOTH.
- 6 Upravte hlasitosť.

#### Pri pripojení jedným dotyk (NFC)



- 1 Podržte mobilné zariadenie blízko značky N na hlbokotónovom reproduktore a počkajte, kým mobilné zariadenie zavibruje.
- 2 Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa indikátor BLUETOOTH (modrý) rozsvieti (•).
- 3 Spustite prehrávanie v mobilnom zariadení.
  - Kompatibilné mobilné zariadenia
  - Mobilné zariadenia so zabudovanou funkciou NFC (OS: Android™ 2.3.3 alebo novšia verzia okrem systému Android 3.x)
- 4 Upravte hlasitosť.

### Sony | Music Center

Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play™ aj App Store. Vyhľadajte bezplatnú aplikáciu Sony | Music Center a prevezmite ju, aby ste sa dozvedeli viac o užitočných funkciách.

### Pripojenie iných zariadení k televízoru (voliteľné)

Zvuk z iných zariadení sa môže do systému prenášať prostredníctvom televízora. Ak chcete k televízoru pripojiť iné zariadenia, pozrite si prevádzkové pokyny k televízoru.

