

System reproduktorů

Průvodce nastavením CS

Sprievodca nastavením SK

System reproduktorov

SS-CSE

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic




1 Kontrola obsahu balení Kontrola obsahu balíka

a	Reproduktor (2) Reproduktor (2)	
b	Upevňovací držák (4), upevňovací šroub (malý) (8) Montážna konzola (4), montážna skrutka (malá) (8)	
c	Držák na stěnu (2), upevňovací šroub (velký) (2) Konzola na montáž na stěnu (2), montážna skrutka (velká) (2)	
d	Protiskluzová podložka (8) Protišmyková podložka (8)	
e	Nástěnná podložka (4) Podložka na montáž na stěnu (4)	
f	Průvodce nastavením (tento list), návod k použití, další dokumenty Sprievodca nastavením (tento hárok), návod na používanie, ďalšia dokumentácia	

Tip/Tip

- Přední mřížku je možné odejmout. Využíváte-li jako reproduktor s aktivní technologií Dolby Atmos, připojte k jednotce přední mřížku. Jednotka je navržena tak, aby dosahovala plného výkonu s připevněnou přední mřížkou. Připojte přední mřížku s logem SONY ke spodní části, jak je vidět na obrázku.
- Predná mriežka sa dá odpojiť. Pri používaní jednotky ako reproduktora s podporou technológie Dolby Atmos má byť predná mriežka nasadená. Táto jednotka je skonštruovaná tak, aby želaný výkon dosahovala s nasadenou prednou mriežkou. Prednú mriežku pripevnite s logom SONY dole, ako je znázornené na obrázku.



2 Připojení k zesilovači Pripojenie k zosilňovaču

Tato jednotka představuje reproduktor s aktivní technologií Dolby Atmos a lze ji využívat jako horní přední reproduktor. Táto jednotka je reproduktor s podporou technológie Dolby Atmos a môže sa používať aj ako predný horný reproduktor.

1. Připojte k jednotce kabel reproduktoru (není součástí balení). Zapojte reproduktorový kábel (nie je súčasťou dodávky) do jednotky.

1 10 (1 3/32) 2 3 4 Jednotky: mm Jednotka: mm (palce)

2. Připojte jednotku k zesilovači. Pripojte jednotku k zosilňovaču.


Podrobné informace o připojení naleznete v návodu k obsluze dodávaném se zesilovačem. Chcete-li využívat jako reproduktor s technologií Dolby Atmos, připojte jednotku k zesilovači, který Dolby Atmos podporuje.

Podrobné informácie o pripojení nájdete v príručke dodanej so zosilňovačom. Ak chcete jednotku používať ako reproduktor s podporou technológie Dolby Atmos, pripojte ju k zosilňovaču, ktorý tiež podporuje túto technológiu.

Poznámka/Poznámka

- Nezapomeňte zesilovač vypnout, když k němu připojujete kabely reproduktoru.
- Kabely reproduktoru připojte ke správné polaritě (⊕/⊖) jednotky a zesilovače.
- Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že se kovová část kabelu reproduktoru nedotýká jiných terminálů.
- Jmenovitá impedance jednotky je 6 Ω. Připojte kompatibilní 6Ω zesilovač.
- Pri pripájaní reproduktorových káblov k zosilňovaču musí byť zosilňovač vypnutý.
- Reproduktové káble zapojte správne podľa polaritu (⊕/⊖) jednotky a zosilňovača.
- Pred zapojením napájacieho kábla skontrolujte, či sa kovové časti reproduktorového kábla nedotýkajú iných konektorov.
- Menovitá impedancia jednotky je 6 Ω. Pripojte zosilňovač kompatibilný s impedanciou 6 Ω.

Nastavení zesilovače Nastavenie zosilňovača



Po instalaci jednotky je nutné pomocí zesilovače s podporou funkce Dolby Atmos provést korekci zvukového pole. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném se zesilovačem.


Po inštalácii jednotky bude potrebné, aby zosilňovač s podporou technológie Dolby Atmos vykonal korekciu zvukového poľa. Podrobné informácie nájdete v návode dodanom so zosilňovačom.

3 Instalace jednotky Inštalácia jednotky

Tuto jednotku lze využívat jako **A** reproduktor s aktivní technologií Dolby Atmos nebo **B** přední horní reproduktor. Jednotku nainstalujte podle zvoleného způsobu použití.

Túto jednotku možno používať ako **A** reproduktor s podporou technológie Dolby Atmos aj ako **B** predný horný reproduktor. Jednotku nainštalujte podľa toho, ako ju chcete používať.

A Použití v režimu reproduktoru s aktivní technologií Dolby Atmos Používanie jednotky vo funkcii reproduktora s podporou technológie Dolby Atmos



Instalujete-li jednotku s reproduktorem obráceným ke stropu, můžete vyvolat dojem, že zvuk přichází shora, jak se výstup zvuku odráží od stropu. Tato jednotka je navržena tak, aby dosahovala plného výkonu ve funkci reproduktoru s aktivní technologií Dolby Atmos, je-li nainstalována horizontálně na předním reproduktoru. Jednotku můžete rovněž využít jako zadní nebo přední horní reproduktor. Při instalaci jednotky zvolte metodu **A-i** nebo **A-ii** a držte se uvedených pokynů.

Ak jednotku nainštalujete s reproduktorem smerujúcim k stropu, môžete dosiahnuť efekt, akoby zvuky prichádzali zhora, pretože prehrávaný zvuk sa bude odrážať od stropu. Táto jednotka je skonštruovaná tak, aby poskytovala výkon reproduktora s podporou technológie Dolby Atmos pri horizontálnom umiestnení na prednom reproduktore. Túto jednotku môžete používať aj ako zadný reproduktor alebo predný horný reproduktor. Nainštalujte jednotku spôsobom **A-i** alebo **A-ii** podľa príslušného účelu.

Poznámka/Poznámka


- Chcete-li dosáhnout efektu Dolby Atmos, je nutné připojit zesilovač, který funkci Dolby Atmos podporuje.
- Ak chcete dosiahnuť efekt Dolby Atmos, jednotku musíte pripojiť k zosilňovaču s podporou technológie Dolby Atmos.

A-i Instalace na horní stranu reproduktoru Inštalácia na reproduktor


Nainstalujte jednotku na horní stranu reproduktoru Sony SS-CS5 (volně stojící reproduktor) / SS-CS3 (regalový reproduktor) apod. tak, že bude reproduktor směřovat ke stropu.

Jednotku postavte na reproduktor Sony SS-CS5 (reproduktor umístěný na podlahe)/SS-CS3 (poličkový reproduktor) a pod. tak, aby reproduktor směřoval k stropu.


1. Na spodní stranu jednotky připevněte protiskluzové podložky **d**.
Na spodnú stranu jednotky upevnite protišmykové podložky **d**.



2. Umístěte jednotku na horní stranu reproduktoru.
Nainštalujte jednotku na reproduktor.
Ujistěte se, že jednotku instalujete na rovný povrch, aby nespadla.
Jednotku musíte osadit na rovnou plochu, aby nespadla.





3. Při instalaci jednotky na horní stranu reproduktoru SS-CS5/SS-CS3 od Sony ji zajistěte před pádem pomocí upevňovacích držáků **b** a šroubů (malých) **b**.
Pri inštalácii jednotky na reproduktor Sony SS-CS5/SS-CS3 zaistite jednotku pomocou montážnych konzol **b** a skrutiek (malé) **b**, aby nemohla spadnúť.



Umístění a hloubka otvoru na šroub Umiestnenie a hĺbka otvorov na skrutky

Před zajištěním jednotky vyvrtejte v reproduktoru SS-CS3/SS-CS5 od Sony otvory na šroub v místech a s hloubkou, jak vidíte na obrázku.

Před upevněním jednotky urobte na reproduktore Sony SS-CS3/SS-CS5 otvory na skrutky podľa umiestnení znázornených na obrázku.




A-ii Instalace na stěnu Inštalácia na stenu

Připevněte zadní část jednotky ke stěně s reproduktorem obráceným ke stropu.

Zadnú stranu jednotky upevnite na stenu tak, aby reproduktor smeroval k stropu.

1. K zadní části jednotky připevněte nástěnné podložky **e**.
Na zadnú stranu jednotky upevnite podložky na montáž na stenu **e**.





2. Jednotku připevněte na stěnu.
Našroubujte do zdi běžně dostupný šroub a poté na něj zavěste otvor k zavěšení (v kování) na zadní straně jednotky.


Použijte šroub s délkou části \ominus 30 mm nebo delší, aby odpovídal závěsnému otvoru (v kování).

Upevnite jednotku na stenu.
Upevnite komerčne dostupnú skrutku do steny a potom na skrutku navlečte závesné uško (otvor na kovovej úchytky) na zadnej strane jednotky.


Použite skrutku s dĺžkou \ominus 30 mm (1 3/16 palca) alebo dlhšiu, aby sa na ňu dalo upevniť závesné uško (otvor na kovovej úchytky).



Jednotky: mm
Jednotka: mm (palce)



B Použití ve funkci předního horního reproduktoru Používanie jednotky vo funkcii predného horného reproduktora



Chcete-li jednotku použít jako přední horní reproduktor, připevněte její spodní část ke stěně tak, aby reproduktor směřoval dolů.


Ak chcete jednotku používať ako predný horný reproduktor, pripievňte spodnú stranu jednotky na stenu tak, aby reproduktor smeroval nadol.

1. Ke spodní části jednotky připevněte pomocí šroubu (velkého) **c** držák na stěnu **c**.


Při instalaci zkontrolujte, zda je směr držáku na stěnu správný.

Na spodnú stranu jednotky upevnite konzolu na montáž na stenu **c** pomocou skrutky **c** (veľká).

Pri inštalácii dbajte, aby bola konzola na montáž na stenu správne otočená.



2. Ke spodní části jednotky připevněte nástěnné podložky **e**.
Na spodnú stranu jednotky upevnite podložky na montáž na stenu **e**.





3. Jednotku připevněte na stěnu.
Našroubujte do zdi běžně dostupný šroub a poté na něj zavěste otvor k zavěšení (v držáku na stěnu) na spodní straně jednotky.


Použijte šroub s délkou části \ominus 30 mm nebo delší, aby odpovídal závěsnému otvoru (v držáku na stěnu) na spodní straně jednotky.

Upevnite jednotku na stenu.
Upevnite komerčne dostupnú skrutku do steny a potom na skrutku navlečte závesné uško (otvor na konzole na montáž na stenu) na spodnej strane jednotky.

Použite skrutku s dĺžkou \ominus 30 mm (1 3/16 palca) alebo dlhšiu, aby sa na ňu dalo upevniť závesné uško (otvor na konzole na montáž na stenu) na spodnej strane jednotky.



Jednotky: mm
Jednotka: mm (palce)



Tip/Tip


- Umístěte-li jednotku vzadu po straně, lze ji použít i jako zadní reproduktor.
- Jednotka sa dá používať aj ako zadný reproduktor, ak sa umiestni dozadu.

Prevence pádu jednotky

- Zajistěte jednotku na stěně pomocí běžně dostupných šroubů s okem apod. (závitová část v délce 10 mm nebo méně) a drátů.

Opatrenie na zabránenie pádu jednotky

- Jednotku upevnite na stenu pomocou komerčne dostupných skrutiek s okom a pod. (s čiastočným závitom v dĺžke 10 mm (13/32 palcov) alebo menej) a laniek.



Jednotky: mm
Jednotka: mm (palce)