




# CD/DVD prehrávač

# DVP-SR160


(SK) Prehľad pri prvom spustení

# 1


## A




■ SCART



## B



■ COAXIAL



\* Nedodávané

