

# Smerový Zoom mikrofón

## Návod na použitie



**Active Interface Shoe**

Táto značka indikuje systém pre päťicu s aktívnym rozhraním určený pre používanie s videozariadeniami Sony. Videozariadenia a príslušenstvo vybavené týmto systémom uľahčujú efektívne snímanie.

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie.

### Charakteristické vlastnosti

- ECM-HGZ1 je super-smerový mikrofón špeciálne určený pre kamkordéry vybavené päťicou s aktívnym rozhraním pre príslušenstvo.
- Jednoduché nasadenie do päťice s aktívnym rozhraním.  
Päťica s aktívnym rozhraním napája zariadenie a prenáša tiež signály z mikrofónu, takže nie je potrebné používať žiadne prekážajúce káble.
- Možnosť prepnúť mikrofón do režimu ZOOM, ktorý pracuje synchronizovane s funkciou transfokácie (Zoom) na kamkordéri a zvuk sa sníma podľa zameriavania objektu (stereo panoráma) alebo do nesynchronizovaného režimu GUN, ktorý sa vyznačuje presnou smerovosťou.


### Bezpečnostné upozornenia

- Dbajte na to, aby vám mikrofón nespadol, ani ho nevystavujte nadmerným otrasom.
- Nevystavujte ho extrémne vysokým teplotám a vlhkosti.
- Pri používaní v exteriéri nesmie mikrofón navlhnúť v daždi ani od morskej vody.
- V prípade znečistenia vyčistite mikrofón suchou handričkou.

### Nasadenie mikrofónu (Pozri obr. A)

Pred nasadením/vybratím mikrofónu na/z kamkordér(a) nastavte prepínač Power na mikrofóne na "OFF".

- 1 Uťahovací prstenec otočte úplne doľava smerom k "RELEASE" ①.  
(Pozri obr. A-1)
- 2 Zarovnajte šípku na zadnej strane mikrofónu ② so šípkou na kamkordéri ③.  
(Pozri obr. A-1)
- 3 Nasadte konektor (kontakty) mikrofónu do konvexného konektora ④ na kamkordéri. Potom posuňte mikrofón v smere šípky na kamkordéri ③.
- 4 Uťahovací prstenec otočte smerom k "LOCK" tak, aby zacvakol.  
(Pozri obr. A-2)



## 5 Špic mikrofónu nasmerujte na snímány objekt.

Mikrofón je možné otáčať o viac než 180 stupňov.

### Zloženie mikrofónu

- 1 Otočením ťahovacieho prstenca smerom k "RELEASE" prstenec uvoľníte.
- 2 Prtlačte mikrofón nadol, posuňte ho opačným smerom, než je smer šípky a vyberte ho.

### Poznámka

Ak je nasadenie mikrofónu obtiažne, otáčajte ťahovacím prstencom smerom k "RELEASE", kým je to možné. Zariadenie sa uvoľní.

## Používanie mikrofónu

(Pozri obr. B)

Účel	Poloha prepínača
Používanie mikrofónu v synchronizácii s funkciou transfokácie	ZOOM
Používanie vstavaného mikrofónu kamkordéra	OFF
Nepoužívanie mikrofónu v synchronizácii s funkciou transfokácie	GUN

### Poznámky

- Kamkordér nikdy nedvíhajte za nasadené zariadenie.
- Ak mikrofón nepoužívate, zložte ho a uskladnite ho v dodávanom puzdre. V puzdre mikrofón prenášajte, aj keď ho prenášate oddelene od kamkordéra.
- Ak vám nasadený mikrofón bráni vo vložení/ vybratí kazety, otočte ho.

## Technické údaje

Model	Elektronický kondenzátorový mikrofón
Smerovosť	Super-smerový
Hmotnosť	Cca 50 g
Príkon	Cca 6 mW (ak nie je registrovaný žiadny zvuk)
Dodávané položky	Smerový Zoom mikrofón (1), Puzdro (1), Návod na použitie


Právo na zmeny vyhradené.

## Schéma smerovosti

Možnosť prepnúť mikrofón do režimu ZOOM, ktorý pracuje synchronizovane s funkciou transfokácie (Zoom) na kamkordéri a zvuk sa sníma podľa zameriavania objektu alebo do nesynchronizovaného režimu GUN, ktorý sa vyznačuje presnou smerovosťou. (Smerovosť pozri na obrázku nižšie.)

Ak používate vstavaný mikrofón kamkordéra


Predná zóna



Zadná zóna

Ak používate tento mikrofón

Predná zóna



Zadná zóna

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.