

SONY[®]

Panelový reproduktor

Návod na použitie

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami ani inými materiálmi, aby nedošlo k požiaru.

Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste obmedzili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vstavanej skrini.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

Toto zariadenie musí byť bezpečne umiestnené na skrinke alebo pripojené k podlahe alebo stene v súlade s pokynmi na inštaláciu, aby sa predišlo zraneniam. Iba na používanie v interiéri.

Zdroje napájania

- Hoci je jednotka vypnutá, kým je pripojená k sieťovej zásuvke, nie je odpojená od elektrickej siete.
- Keďže sa jednotka odpoja od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Odporúčané káble

Hostiteľské počítače alebo periférne zariadenia pripájajte pomocou správne tienených a uzemnených káblov a konektorov.

Pre produkt s označením CE

Platnosť označenia CE je obmedzená len na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na základe zákonov. To sa týka hlavne krajín v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Informácie pre zákazníkov v Európe



Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu)

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických

a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vyberaní batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Oznámenie pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Podrobnosti nájdete na webovej adrese:
<http://www.compliance.sony.de/>



Tento panelový reproduktor je určený na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení a streamovanie hudby zo zariadení BLUETOOTH.

Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že pri použití pripájacieho kábla kratšieho ako 3 metre spĺňa limity stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilitate.

Autorské práva a ochranné známky

- Tento systém je vybavený technológiou Dolby* Digital.
 - * Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochrannými značkami spoločnosti Dolby Laboratories.
- Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation takéto známky používa výhradne na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
- Tento systém je vybavený technológiou High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
- „BRAVIA“ je ochrannou značkou spoločnosti Sony Corporation.
- „PlayStation“ je registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu zakázaná.
- „ClearAudio+“ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
- Ďalšie názvy systémov a produktov sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov. Označenia [™] a [®] sa v tomto dokumente neuvádzajú.

Informácie o tomto návode na použitie

- V tomto návode na použitie nájdete opis ovládacích prvkov na diaľkovom ovládači. Okrem nich môžete používať aj ovládacie prvky na panelovom reproduktore, ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
- Niektoré obrázky sú len názornými kresbami a od skutočných produktov sa môžu líšiť.

Obsah

Informácie o tomto návode na použitie	4
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami	6

Inštalácia systému

Základné pripojenia a príprava	→	Príručka pri spustení (samostatný dokument)
--------------------------------------	---	--

Montáž panelového reproduktora na stenu	10
Inštalácia hlbokotónového reproduktora vodorovne	12

Počúvanie zvuku

Počúvanie zvuku z pripojených zariadení	12
Počúvanie hudby zo zariadenia USB	12

Nastavenie zvuku

Zvukové efekty	14
Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora	16

Funkcie BLUETOOTH

Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH	16
Nastavenie pohotovostného režimu BLUETOOTH	17

Ďalšie funkcie

Používanie funkcie Control for HDMI	18
Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync	19
Funkcia automatického pohotovostného režimu ...	20
Aktivácia bezdrôtového prenosu medzi konkrétnymi jednotkami (funkcia Secure Link)	20

Ďalšie informácie


Bezpečnostné opatrenia	21
Riešenie problémov	22
Prehrateľné typy súborov	27
Podporované formáty zvuku ...	27
LED indikátory	28
Technické údaje	30
Komunikácia cez BLUETOOTH	31

Spríevodca časťami a ovládacími prvkami

Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.

Panelový reproduktor

Horný a predný panel



1 Dotykové tlačidlo $\text{\textcircled{I}}$ (napájanie)
Zapnutie alebo prepnutie systému do pohotovostného režimu.

2 Dotykové tlačidlo $\text{\textcircled{A}}$ (vstup)
(s. 12)
Výber zariadenia, ktoré chcete používať.

3 Dotykové tlačidlo $\text{\textcircled{B}}$ (párovanie)
(s. 16)

4 Dotykové tlačidlo +/- (hlasitosť)

5 Indikátory vstupu* (s. 12)

6 Indikátor BLUETOOTH (modrý)

- Rýchlo bliká: Počas párovania cez BLUETOOTH.
- Bliká: Pokúša sa o pripojenie cez BLUETOOTH.
- Rozsvieti sa: Nadviazalo sa pripojenie cez BLUETOOTH.

7 Indikátory zvukových efektov*
(s. 14)

8 Snímač diaľkového ovládača


* LED indikátory, ktoré sa rozsvietia alebo blikajú podľa vybratej funkcie alebo stavu systému.

Podrobnosti o svetelnej signalizácii nájdete v časti LED indikátory (s. 28).

Dotykové tlačidlá


Dotykové tlačidlá reagujú na ľahký dotyk. Netreba na ne tlačiť silou.

Zadný panel




1 Konektor HDMI OUT TV (ARC)

2 Konektor TV IN OPTICAL

3 Port  (USB) (s. 13)

4 Sieťová šnúra (napájací kábel)

Hlbokotónový reproduktor



1 Indikátor napájania

- Zhasne: Vyplo sa napájanie.
- Svieti:
 - Na červeno: Hlbokotónový reproduktor je v pohotovostnom režime.
 - Na zeleno: Hlbokotónový reproduktor je pripojený k panelovému reproduktoru bez pripojenia Secure Link.
 - Na oranžovo: Hlbokotónový reproduktor je pripojený k panelovému reproduktoru pomocou pripojenia Secure Link.
- Bliká:
 - Na zeleno (rýchlo): Hlbokotónový reproduktor hľadá panelový reproduktor, ku ktorému by sa pripojil.
 - Na zeleno: Hlbokotónový reproduktor sa pokúša pripojiť k panelovému reproduktoru bez pripojenia Secure Link.
 - Na oranžovo: Hlbokotónový reproduktor sa pokúša pripojiť k panelovému reproduktoru pomocou pripojenia Secure Link.

– Na červeno: Hlbokotónový reproduktor zaznamenal niečo neobvyklé. Pozrite si časť „Bezdrôtový zvuk hlbokotónového reproduktora“ v kapitole Riešenie problémov (s. 25).

2 LINK (Secure Link) (s. 20)

3 (napájanie)


Zapnutie alebo prepnutie hlbokotónového reproduktora do pohotovostného režimu.

4 Sieťová šnúra (napájací kábel)

Pohotovostný režim

Hlbokotónový reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a indikátor napájania sa rozsvieti na červeno, keď je panelový reproduktor v pohotovostnom režime alebo je deaktivovaný bezdrôtový prenos. Hlbokotónový reproduktor sa zapne automaticky, keď je zapnutý panelový reproduktor a aktivovaný bezdrôtový prenos.

Dialkový ovládač



1 INPUT (s. 12)

2 ⏻ (napájanie)

Zapnutie alebo prepnutie systému do pohotovostného režimu.

3 PLAY MODE (s. 13)

Používa sa aj na zapnutie alebo vypnutie funkcie zoslabenia zvuku (s. 15).

4 AUDIO* (s. 15)

Používa sa aj na zapnutie alebo vypnutie funkcie Dolby DRC (s. 15).

5 ENTER

Potvrdenie výberu funkcií.

▲/▼

Výber priečinka alebo súboru v USB zariadení.

BACK

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Zastavenie prehrávania z USB.

Používa sa aj na zapnutie alebo vypnutie LED indikátorov (s. 28).

6 ▽ (hlasitosť) +*/-

Nastavenie hlasitosti.

Pri každom nastavení hlasitosti jedenkrát blikne indikátor aktuálne zvoleného vstupu.

Keď hlasitosť nastavíte na maximum alebo minimum, trikrát zablikajú indikátory USB, TV a BT.

7 SW ▽ (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/- (s. 16)

Pri každom nastavení hlasitosti hlbokotónového reproduktora jedenkrát blikne indikátor aktuálne zvoleného vstupu.

Keď hlasitosť hlbokotónového reproduktora nastavíte na maximum alebo minimum, trikrát zablikajú indikátory USB, TV a BT.

8 Tlačidlo ⊘ (stlmenie zvuku)

Dočasné vypnutie zvuku.

Keď je zapnutá funkcia stlmenia zvuku, indikátory USB, TV a BT blikajú nepretržite.

9 ►II* (prehrať/pozastaviť)

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

10 **◀◀/▶▶** (predchádzajúce/
nasledujúce/posunúť dozadu/
rýchlo posunúť dopredu)
Stlačením tlačidla vyberiete
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu alebo súbor.
Stlačením a podržaním tlačidla
spustíte hľadanie dozadu alebo
dopredu.

11 **NIGHT (s. 14)**
Používa sa aj na zapnutie alebo
vypnutie pohotovostného režimu
BLUETOOTH (s. 17).

12 **VOICE (s. 15)**
Slúži aj na zapnutie alebo
vypnutie funkcie Control for HDMI
(s. 18).

13 **MOVIE/MUSIC (s. 14)**
Slúži aj na zapnutie alebo
vypnutie funkcie automatického
pohotovostného režimu (s. 20).

14 **CLEAR AUDIO+ (s. 14)**
Slúži aj na spustenie režimu
Secure Link (s. 20).

* Tlačidlá AUDIO, ◀ + a ▶▶ majú
hmatový bod. Ten slúži ako orientačná
pomôcka pri používaní ovládača.

Inštalácia systému

Základné pripojenia a príprava

Pozrite si príručku pri spustení
(samostatný dokument).



Montáž panelového reproduktora na stenu

Panelový reproduktor môžete
namontovať aj na stenu.

Poznámka


- Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou balenia), ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je mimoriadne krehká, pripevnite skrutky pevne do dvoch úchytiak v nástennom nosníku. Panelový reproduktor nainštalujte vodorovne, zaveďte ho na skrutky v úchytkách v rovnej časti steny.
- Inštaláciu poverte predajcom produktov značky Sony alebo licencovaným dodávateľom a počas inštalácie venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
- Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.

- 1** Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou balenia) vhodné pre otvory na zadnej strane panelového reproduktora.



Otvor na zadnej strane panelového reproduktora


- 2** ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU (súčasť balenia) prilepte na stenu.



- 1** STREDOVÚ LÍNIU (①) ŠABLÓNY PRE MONTÁŽ NA STENU zarovnajte so stredovou líniou televízora.
- 2** SPODNÝ OKRAJ (②) ŠABLÓNY PRE MONTÁŽ NA STENU zarovnajte so spodným okrajom televízora.
- 3** ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU prilepte na stenu bežne dostupnou lepiacou páskou ap.


- 3** Na SKRUTKOVEJ LÍNII (③) na ŠABLÓNE PRE MONTÁŽ NA STENU označte miesta pre skrutky.

Odmerajte vzdialenosť uvedenú na obrázku a tužkou urobte značky pre skrutky.



- 4** Na označené miesta upevnite skrutky.


Skrutky by mali vyčnievať 7,5 mm až 8,5 mm.




- 5** Odstráňte šablónu pre montáž na stenu.

- 6** Na skrutky zaveste panelový reproduktor.

Otvory na zadnej strane panelového reproduktora zarovnajte so skrutkami a potom panelový reproduktor zaveste na tieto dve skrutky.




Poznámka

- Pri lepení na stenu povrch šablóny zahľadte.
- Pri vešaní panelového reproduktora na stenu ponechajte pod reproduktorom dostatok miesta na ľahký prístup k portu  (USB).

Inštalácia hlbokotónového reproduktora vodorovne

Hlbokotónový reproduktor umiestnite na pravú stranu tak, aby logo SONY smerovalo dopredu.



Na reproduktor nalepte podložky (súčasť balenia).

Počúvanie zvuku

Počúvanie zvuku z pripojených zariadení

Opakovane stlačajte tlačidlo INPUT.

Keď jedenkrát stlačíte tlačidlo INPUT, zabliká indikátor aktuálne zvoleného vstupu.

Znova stlačte tlačidlo INPUT a vyberte želané zariadenie.

Rozsvieti sa indikátor vybraného zariadenia.

Stláčaním tlačidla INPUT sa v zariadení budú cyklicky striedať tieto hodnoty:

„TV“ → „BT“ → „USB“


„TV“

- Televízor zapojený do konektora TV IN OPTICAL
- Televízor kompatibilný s funkciou (ARC) zapojený do konektora HDMI OUT TV (ARC)

„BT“

Zariadenie BLUETOOTH podporujúce profil A2DP (s. 16)

„USB“

USB zariadenie zapojené do portu  (USB) (s. 12)

Počúvanie hudby zo zariadenia USB


Môžete si prehrávať hudobné súbory uložené v pripojenom USB zariadení. Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete v časti Prehrateľné typy súborov (s. 27).

Poznámka

- Ak si chcete pozrieť zoznam s obsahom zariadenia USB v televízore, musíte systém pripojiť k televízoru káblom HDMI.
- Vstup televízora prepnite na vstup, ku ktorému je pripojený panelový reproduktor.

1 USB zariadenie zapojte do portu (USB).

Pred pripojením si pozrite návod na použitie zariadenia USB.



Pri čítaní zo zariadenia USB nepretržite bliká indikátor USB.





2 Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT vyberte „USB“.


Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam obsahu USB zariadenia.

3 Stláčaním tlačidiel / vyberte požadovaný obsah a stlačte tlačidlo ENTER.



Vybratý obsah sa začne prehrávať.

4 Opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE vyberte režim prehrávania.






- : Prehrávajú sa všetky skladby.
-  (opakovať jednu): Opakovane sa prehráva jedna skladba.
-  (opakovať priečinok): Opakovane sa prehrávajú všetky skladby v priečinku.
-  (náhodne): Všetky skladby v priečinku sa prehrávajú opakovane v náhodnom poradí.

-  (opakovať všetko): Opakovane sa prehrávajú všetky skladby. Pri každom stlačení tlačidla PLAY MODE trikrát zabliká USB indikátor.

5 Nastavte hlasnosť.

- Stláčaním tlačidla  +/- upravte hlasnosť panelového reproduktora.
- Stláčaním tlačidla SW  +/- upravte hlasnosť hlbokotónového reproduktora.


Ďalšie operácie

Operácia	Postup
Zastavenie prehrávania alebo návrat na predchádzajúce zobrazenie	Stlačte tlačidlo BACK.
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania	Stlačte tlačidlo  .
Výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby	Stlačte tlačidlo  /  .
Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu (posunúť dozadu/ rýchlo posunúť dopredu)	Stlačte a podržte tlačidlo  /  .

Poznámka

- USB zariadenie počas prevádzky neodpájajte. Aby ste predišli poškodeniu dát alebo USB zariadenia, pred odpojením USB zariadenia vypnite systém.
- Ak pripojíte nepodporované USB zariadenie, USB indikátor nepretržite dvakrát preblikáva.

Zariadenie USB na televíznej obrazovke



- 1 Čas prehrávania
- 2 Celkový čas prehrávania
- 3 Bitová rýchlosť
- 4 Stav prehrávania
- 5 Rýchlosť posúvania dozadu/rýchleho posúvania dopredu
- 6 Stav opakovaného prehrávania
- 7 Register vybraných súborov/všetky súbory v priečinku

Poznámka

- V závislosti od prehrávaného zdroja sa niektoré informácie nemusia zobraziť.
- V závislosti od režimu prehrávania sa zobrazené informácie môžu líšiť.

Nastavenie zvuku

Zvukové efekty

Vopred naprogramované zvukové efekty, ktoré sú prispôbené rôznym typom zvukových zdrojov, si môžete ľahko prehrať.

Výber zvukového efektu

Počas prehrávania opakovane stlačíte tlačidlo **MOVIE/MUSIC** alebo **CLEAR AUDIO+**.

CLEAR AUDIO+

Vychutnajte si zvuk so zvukovým poľom odporúčaným spoločnosťou Sony. Zvukové pole sa automaticky optimalizuje podľa obsahu a funkcie prehrávania. Na 2 sekundy sa rozsvietia indikátory **MOVIE** a **MUSIC** a potom znova zhasnú.

MOVIE

Zvukové efekty sú optimalizované pre filmy. V tomto režime sa prehráva intenzívny zvuk s rozsiahlym priestorovým záberom. Rozsvieti sa indikátor **MOVIE**.

MUSIC

Zvukové efekty sú optimalizované na počúvanie hudby. Rozsvieti sa indikátor **MUSIC**.

Používanie funkcie nočného režimu (NIGHT)

Funkcia je užitočná pri sledovaní filmov neskoro v noci. Dialógy budete počuť zreteľne aj pri nízkej hlasitosti.

Stlačte tlačidlo **NIGHT**.

Dvakrát zablikajú indikátory **MOVIE** a **MUSIC**.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, znova stlačte tlačidlo **NIGHT**. Dvakrát zabliká indikátor **MOVIE**.

Poznámka

Funkcia sa vypne automaticky, keď vypnete systém.

Používanie funkcie Clear Voice (VOICE)

Táto funkcia zlepšuje zrozumiteľnosť dialógov.

Stlačte tlačidlo VOICE.

Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE a MUSIC.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, znova stlačte tlačidlo VOICE. Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.

Výber multiplexného zvukového vysielania (Dual Mono)

Multiplexný zvuk si môžete vypočúť, keď systém prijíma multiplexný vysielací signál typu Dolby Digital.

Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO.

Kanáľ sa bude cyklicky striedať takto: hlavný → vedľajší → hlavný/vedľajší

Hlavný

Vysiela iba hlavný kanál. Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE a MUSIC.

Vedľajší

Vysiela iba vedľajší kanál. Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.

Hlavný/vedľajší

Hlavný zvuk vychádza z ľavého reproduktora a vedľajší z pravého reproduktora. Dvakrát zabliká indikátor MUSIC.

Nastavenie funkcie Dolby DRC (ovládanie dynamického rozsahu)

Užitočné pri sledovaní filmov s nízkou hlasitosťou. Funkcia DRC sa vzťahuje na zdroje typu Dolby Digital.

Stlačením a podržaním tlačidla AUDIO 5 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu Dolby DRC.

Zapnuté

Komprimuje zvuk podľa informácií v obsahu. Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.

Vypnuté

Zvuk sa nekomprimuje. Dvakrát zabliká indikátor USB.

Nastavenie funkcie zoslabenia zvuku

Pri počúvaní zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI OUT TV (ARC) alebo TV IN OPTICAL sa môže ozývať skreslený zvuk. Dá sa tomu predísť zoslabením vstupného signálu v systéme.

Funkciu zoslabenia zvuku zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla PLAY MODE 5 sekúnd.

Zapnuté

Zoslabenie hlasitosti vstupného zdroja. Pri tomto nastavení sa zníži hlasitosť výstupu. Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.

Vypnuté

Bežná hlasitosť vstupu. Dvakrát zabliká indikátor USB.

Tip

Ak je hlasitosť zvuku vychádzajúceho zo systému nízka, túto funkciu vypnite.

Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora

Hlbokotónový reproduktor je určený na prehrávanie basového alebo nízkofrekvenčného zvuku.

Stláčaním tlačidla SW \triangleleft +/- nastavte hlasitosť hlbokotónového reproduktora.


Pri každom nastavení hlasitosti hlbokotónového reproduktora jedenkrát blikne indikátor aktuálne zvoleného vstupu.

Poznámka

Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa basového zvuku, ako je to napríklad pri televíznych programoch, basový zvuk z hlbokotónového reproduktora nemusí byť počutý.


Funkcie BLUETOOTH

Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH



Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH

Párovanie je operácia, pri ktorej sa zariadenia BLUETOOTH vopred vzájomne zaregistrujú. Už raz spárované zariadenia sa nemusia znova párovať.

- 1 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite meter od panelového reproduktora.**
- 2 Na panelovom reproduktore stlačte tlačidlo  (párovanie).**
Systém sa prepne do režimu párovania. Indikátor BLUETOOTH (modrý) na panelovom reproduktore rýchlo bliká.
- 3 V zariadení BLUETOOTH zapnite funkciu BLUETOOTH, vyhľadajte zariadenia a vyberte názov „HT-CT290/291“.**
Ak sa vyžaduje prístupový kľúč, zadajte 0000.
Tento krok vykonajte do 5 minút, inak sa režim párovania môže zrušiť.
- 4 Skontrolujte, či indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore svieti na modro.**
Spojenie je nadviazané.

Poznámka

- Prístupový kód (Passkey) môže mať rôzne názvy, napríklad „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ alebo „Password“.
- Spárovať môžete najviac 10 zariadení BLUETOOTH. Ak spárujete 11. zariadenie BLUETOOTH, zariadenie pripojené najdlhšie sa nahradí novým zariadením.

Počúvanie hudby zo spárovaného zariadenia

- 1 V spárovanom zariadení BLUETOOTH zapnite funkciu BLUETOOTH.**
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT vyberte „BT“.**
Systém sa znova automaticky pripojí k zariadeniu BLUETOOTH, ku ktorému bol pripojený naposledy.
Po pripojení zariadení cez BLUETOOTH sa rozsvieti modrý indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore.
- 3 Spustíte prehrávanie v zariadení BLUETOOTH.**
- 4 Nastavte hlasitosť.**
 - Nastavte hlasitosť zariadenia BLUETOOTH.
 - Stláčaním tlačidla \triangleleft +/- upravte hlasitosť panelového reproduktora.
 - Stláčaním tlačidla SW \triangleleft +/- upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora.

Poznámka

- Po prepojení systému a zariadení BLUETOOTH môžete prehrávanie ovládať stláčaním tlačidiel $\blacktriangleright \parallel$ a $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$.
- K systému sa môžete zo spárovaného zariadenia BLUETOOTH pripojiť, aj keď je systém v pohotovostnom režime, ak zapnete pohotovostný režim BLUETOOTH (s. 17).

- Prehrávanie zvuku v systéme môže zaostávať za prehrávaním zo zariadenia BLUETOOTH vzhľadom na vlastnosti bezdrôtovej technológie BLUETOOTH.

Odpojenie zariadenia BLUETOOTH

Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:

- Znova stlačte tlačidlo Ⓢ (párovanie) na panelovom reproduktore.
- Vypnite funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.
- Vypnite systém alebo zariadenie BLUETOOTH.

Nastavenie pohotovostného režimu BLUETOOTH

Keď ma systém informácie o párovaní, môžete ho zapnúť a počúvať hudbu zo zariadenia BLUETOOTH, a to aj vtedy, keď je systém v pohotovostnom režime. Stačí, keď zapnete pohotovostný režim BLUETOOTH.

Stlačením a podržaním tlačidla NIGHT 5 sekúnd zapnete alebo vypnete pohotovostný režim BLUETOOTH.**Zapnuté**

Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.

Vypnuté

Dvakrát zabliká indikátor USB.

Poznámka

Počas pohotovostného režimu BLUETOOTH sa zvyšuje spotreba energie v pohotovostnom stave.

Ďalšie funkcie

Používanie funkcie Control for HDMI

Ak pripojíte zariadenie, napríklad televízor alebo prehrávač diskov Blu-ray Disc kompatibilný s funkciou Control for HDMI* pomocou kábla HDMI (vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom, nie je súčasťou balenia), môžete zariadenie ľahko ovládať diaľkovým ovládačom televízora. S funkciou Control for HDMI možno používať tieto funkcie:

- funkciu vypnutia systému,
- funkciu ovládania hlasitosti systému,
- funkciu Audio Return Channel,
- funkciu prehrávania jedným dotykom,

* Funkcia Control for HDMI je štandard využívaný systémom CEC (Consumer Electronics Control), ktorý umožňuje vzájomné ovládanie zariadení HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Poznámka

Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami od iných výrobcov, než je Sony, ale ich fungovanie nie je zaručené.

Príprava na použitie funkcie Control for HDMI

Funkciu Control for HDMI zapnete alebo vypnete podržaním tlačidla VOICE 5 sekúnd.

Zapnuté

Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.

Vypnuté

Dvakrát zabliká indikátor USB.

Zapnite nastavenia funkcie Control for HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie pripojené k systému.

Tip

Ak funkciu Control for HDMI („BRAVIA“ Sync) zapnete počas používania televízora značky Sony, automaticky sa zapne aj funkcia Control for HDMI v systéme.

Funkcia vypnutia systému

Keď vypnete televízor, automaticky sa vypne aj systém.

Funkcia ovládania hlasitosti systému

Ak počas sledovania televízora zapnete systém, zvuk televízora sa bude prehrávať z reproduktorov systému. Hlasitosť systému môžete upraviť pomocou diaľkového ovládača televízora.

Ak pri predchádzajúcom sledovaní televízie zvuk televízora vychádzal z reproduktorov systému, pri ďalšom zapnutí televízora sa systém automaticky zapne.

Na ovládanie môžete používať aj ponuku v televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.

Poznámka

- Zvuk sa reprodukuje z televízora len vtedy, ak je pri používaní funkcie Twin Picture v televízore vybraný iný vstup než „TV“. Keď je funkcia Twin Picture vypnutá, zvuk sa prenáša zo systému.
- Dostupnosť funkcie na ovládanie hlasitosti systému závisí od nastavení televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.

Funkcia Audio Return Channel

Ak je systém pripojený ku konektoru HDMI IN na televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, zvuk televízora môžete počuvať z reproduktorov systému bez pripojenia optického digitálneho kábla.

Poznámka

Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, musíte pripojiť optický digitálny kábel (pozrite si priložený príručku pri spustení).

Funkcia prehrávania jedným dotykom

Pri prehrávaní obsahu v zariadení (prehrávač Blu-ray Disc, PlayStation®4 ap.), ktoré je pripojené k televízoru, systém a televízor sa automaticky zapnú, vstup systému sa prepne na vstup pre televízor a zvuk vychádza z reproduktorov systému.

Poznámka

- Ak zvuk televízora pri predchádzajúcom sledovaní televízora vychádzal z jeho reproduktorov, systém sa nezapne a zvuk a obraz sa prehrávajú z televízora, a to aj vtedy, keď sa prehráva obsah zariadenia.
- V niektorých televízoroch sa úvodná časť prehrávaného obsahu nemusí prehrať správne.

Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync

Okrem funkcie Control for HDMI môžete v zariadeniach kompatibilných s funkciou „BRAVIA“ Sync používať aj túto funkciu:

- Funkcia Scene Select

Poznámka

Táto funkcia je vlastníctvom spoločnosti Sony. Nemožno ju používať s produktmi od iných výrobcov, než je Sony.

Funkcia Scene Select

Zvukové pole systému sa automaticky prepne podľa nastavení funkcie Scene Select alebo zvukového režimu v televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. Zvukové pole nastavte na „CLEAR AUDIO+“ (s. 14).

Poznámky k pripojeniu HDMI

- Používajte vysokorychlostný kábel HDMI. Ak použijete štandardný kábel HDMI, obsah vo formáte 1080p sa nemusí zobrazovať správne.
- Používajte schválený kábel HDMI.
- Používajte vysokorychlostný kábel HDMI od Sony s logom typu kábla.
- Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI.
- Ak je obraz nekvalitný alebo zo zariadenia pripojeného káblom HDMI nevychádza zvuk, skontrolujte nastavenie pripojeného zariadenia.
- Zvukové signály (vzorkovacia frekvencia, bitová dĺžka ap.) vysielané z konektora HDMI môžu byť potlačené pripojeným zariadením.

- Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu kanálov výstupných zvukových signálov z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
- Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s technológiou ochrany autorských práv (HDCP), obraz alebo zvuk z konektora HDMI OUT tohto systému môže byť skreslený alebo sa nemusí reprodukovat'. V takom prípade si pozrite technické údaje pripojeného zariadenia.

Funkcia automatického pohotovostného režimu

Keď systém 20 minút nepoužijete ani nebude prijímať žiadny vstupný signál, automaticky prejde to pohotovostného režimu.

Funkciu automatického pohotovostného režimu zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla MOVIE/MUSIC 5 sekúnd.

Zapnuté

Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.

Vypnuté

Dvakrát zabliká indikátor USB.

Keď systém prejde do pohotovostného režimu, všetky LED indikátory okrem indikátora BLUETOOTH (modrý) začnú pomaly blikať.

Aktivácia bezdrôtového prenosu medzi konkrétnymi jednotkami (funkcia Secure Link)

Pomocou funkcie Secure Link môžete určiť bezdrôtové pripojenie na prepojenie panelového reproduktora s hlbokotónovým reproduktorom. Táto funkcia môže pomôcť zabrániť rušeniu v prípade, keď používate viaceré bezdrôtové zariadenia.

1 Stlačte tlačidlo LINK na zadnej strane hlbokotónového reproduktora.

Indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore bliká na oranžovo.

2 Stlačte a podržte tlačidlo CLEAR AUDIO+ 5 sekúnd.

Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV a potom striedavo blikajú indikátory MOVIE a MUSIC. Keď sa panelový reproduktor pripojí k hlbokotónovému reproduktoru, indikátory prestanú blikať a indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore sa rozsvieti na oranžovo. Ak prepojenie zlyhá, indikátory sa na 5 sekúnd rozsvetia. Skúste zopakovať postup vyššie.

Túto funkciu vypnete stlačením a podržaním tlačidla CLEAR AUDIO+ 5 sekúnd.

Dvakrát zabliká indikátor USB.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokoľvek pevného predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
- Nedotýkajte sa sieťovej šnúry (napájacieho kábla) mokrymi rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Na panelový ani na hlbokotónový reproduktor sa nešplhajte, pretože môžete spadnúť, poraniť sa alebo poškodiť systém.

Zdroje napájania

- Pred používaním systému skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku na zadnej strane panelového a hlbokotónového reproduktora.
- Ak nebudete systém dlhší čas používať, odpojte ho z elektrickej zásuvky v stene (elektrickej sieti). Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
- Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla) smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Nárast teploty vnútri zariadenia

Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva, nejde o poruchu.

Ak dlhší čas používate systém pri vysokej hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa značne zahrejú. Povrchu systému sa vtedy nedotýkajte, aby ste sa nepopáliili.

Umiestnenie

- Na odvod tepla je potrebný dostatočný priestor okolo systému. Ak umiestnite hlbokotónový reproduktor do skrinky, nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru nad ním aj po stranách. Skrinka za hlbokotónovým reproduktorom by mala byť otvorená. Ak hlbokotónový reproduktor umiestnite zadnou stranou k stene, nechajte medzi ním a stenou aspoň 10 cm voľný priestor.
- Prednú stranu systému nechajte odokrytú.
- Systém položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
- Systém nedávajte na miesta vystavené vibráciám (napríklad na nestabilnú skrinku).
- Hlbokotónový reproduktor nedávajte do skrinky, kde by mohlo dochádzať k rušeniu z bezdrôtovej siete (napríklad do skrinky z kovu ap.).
- Systém nedávajte do blízkosti zdroja tepla ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.
- Na zadnú stranu panelového ani hlbokotónového reproduktora nekladte nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť poruchu.
- Ak sa systém používa s televízorom, videorekordérom alebo kazetovým prehrávačom, môže sa objaviť šum a zhoršená kvalita obrazu. V takom prípade premiestnite systém od týchto zariadení ďalej.
- Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravený povrch (voskovaný, olejovaný, leštený a pod.) buďte opatrní, pretože na takomto povrchu môže dôjsť ku vzniku škvŕn alebo zmene farby.
- Dávajte pozor, aby ste sa na rohoch panelového a hlbokotónového reproduktora neporanili.

Manipulácia s hlbokotónovým reproduktorom

Pri dvíhaní nevkladajte ruku do štrbiny hlbokotónového reproduktora. Mohol by sa poškodiť jeho prevodník. Pri prenášaní ho uchopte za spodnú časť.

Prevádzka

Skôr než pripojíte iné zariadenie, systém vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Ak spozorujete nerovnomernosť farieb na blízkej televíznej obrazovke

V niektorých typoch televízorov možno pozorovať nerovnomernosť farieb.

- Ak spozorujete nerovnomernosť farieb: televízor vypnite a po 15 až 30 minútach ho znova zapnite.
- Ak nerovnomernosť farieb pretrváva: premiestnite systém ďalej od televízora.

Čistenie

Systém čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo benzín.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak niektorý problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

Keď budete požadovať opravu, prineste panelový reproduktor spolu s hlbokotónovým reproduktorom, aj keby sa vám zdalo, že problém je iba v jednom z nich.

Všeobecné

Systém sa nezapína.

→ Skontrolujte, či je riadne pripojená sieťová šnúra (napájací kábel).

Systém nefunguje, ako má.

→ Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Systém sa automaticky vypína.

→ Je zapnutá funkcia automatického pohotovostného režimu (s. 20).

Systém sa nezapne ani po zapnutí televízora.

→ Aktivujte funkciu Control for HDMI (s. 18). Televízor musí podporovať funkciu Control for HDMI (s. 18). Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.

→ Skontrolujte nastavenia reproduktorov televízora. Napájanie systému sa synchronizuje s nastaveniami reproduktorov televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.

→ Ak sa zvuk predtým prenášal z reproduktorov televízora, systém sa nezapne ani po zapnutí televízora. Zapnite systém a vstup systému prepnite na „TV“ (s. 12).

Systém sa vypína spolu s televízorom.

→ Ak je pre systém nastavený vstup „TV“, vypína sa automaticky pri vypnutí televízora.

Systém sa nevypne ani po vypnutí televízora.

- Ak je pre systém vo vstupe „USB“ alebo „BT“ a vypnete televízor, systém sa nevypne automaticky.

Zvuk

Systém neprehráva zvuk televízora.

- Skontrolujte typ a pripojenie kábla HDMI alebo optického digitálneho kábla, ktorý je zapojený do systému a televízora (pozrite si priloženú príručku pri spustení).
- Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, systém musí byť zapojený do konektora HDMI (ARC) na televízore (pozrite si priloženú príručku pri spustení). Ak sa zvuk stále neprenáša alebo je prerušovaný, pripojte dodaný optický digitálny kábel.
- Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, zvuk televízora sa nebude reprodukovat zo systému ani vtedy, keď je systém zapojený do vstupného konektora HDMI na televízore. Ak chcete zvuk televízora počuť zo systému, pripojte dodaný optický digitálny kábel (pozrite si priloženú príručku pri spustení).
- Vstup systému prepnite na „TV“ (s. 12).
- Zvýšte hlasitosť v systéme alebo zrušte stlmenie zvuku.
- Podľa toho, v akom poradí pripájate televízor a systém, zvuk systému sa môže stlmiť. V tomto stave nepretržite blikajú indikátory USB, TV a BT. Ak k tomu dôjde, najprv zapnite televízor a až potom systém.

- Reprodukory televízora (BRAVIA) nastavte na zvukový systém (Audio System). Informácie o nastavení televízora nájdete v návode na jeho použitie.
- V závislosti od televízora a zdrojov prehrávania sa zo systému nemusí prehrávať zvuk. Zvukový formát televízora nastavte na „PCM“. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.

Zvuk sa prehráva zo systému aj z televízora.

- Stlňte zvuk systému alebo televízora.

Zo zariadenia pripojeného k systému nepočúť žiadny zvuk alebo len veľmi slabý zvuk.

- Zvýšte hlasitosť stláčaním tlačidla \triangleleft + (s. 9).
- Stlačením tlačidla \boxtimes alebo \triangleleft + zrušte funkciu stlmenia zvuku (s. 9).
- Skontrolujte, či je vybratý správny vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať aj iné vstupné zdroje opakovaným stláčaním tlačidla INPUT (s. 12).
- Vypnite funkciu zoslabenia zvuku (s. 15).
- Skontrolujte, či sú všetky káble a šnúry systému a pripojeného zariadenia pevne zasunuté.

Z hlbokotónového reproduktora nepočúť žiadny alebo len veľmi slabý zvuk.

- Stláčaním tlačidla SW \triangleleft + zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (s. 9).
- Skontrolujte, či sa indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore rozsvietil na zeleno. Ak indikátor nesvieti, pozrite si časť „Z hlbokotónového reproduktora nepočúť žiadny zvuk.“ v kapitole Bezdrôtový zvuk hlbokotónového reproduktora (s. 25).


- Hlbokotónový reproduktor je určený na prehrávanie basového zvuku. Ak vstupné zdroje obsahujú veľmi málo komponentov basového zvuku (napríklad televízne vysielanie), zvuk z hlbokotónového reproduktora nemusí byť dobre počuť.
- Keď prehrávate obsah kompatibilný s technológiou ochrany autorských práv (HDCP), takýto obsah sa z hlbokotónového reproduktora neprehrá.

Nedá sa dosiahnuť efekt priestorového zvuku.

- Efektívnosť spracovania priestorového zvuku môže závisieť od vstupného signálu a nastavenia zvukového poľa. Pri niektorých programoch alebo diskoch môže byť priestorový efekt nepatrný.
- Ak chcete prehrávať viacnásobný zvuk, skontrolujte nastavenie digitálneho zvukového výstupu v zariadení pripojenom k systému. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom s pripojeným zariadením.

Zariadenie USB

Zariadenie USB sa nedá rozpoznať.

- Vyskúšajte tento postup:
 - 1 Vypnite systém.
 - 2 Odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
 - 3 Zapnite systém.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB bezpečne pripojené k portu  (USB).
- Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie alebo kábel USB.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.
- Ak je zariadenie USB pripojené cez rozbočovač USB, odpojte ho a zariadenie USB pripojte priamo k panelovému reproduktoru.

Zariadenie BLUETOOTH

Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.

- Skontrolujte, či indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore svieti na modro (s. 6).
- Skontrolujte, či zariadenie BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, je zapnuté a či má zapnutú funkciu BLUETOOTH.
- Presuňte zariadenie BLUETOOTH bližšie k panelovému reproduktoru.
- Znova spárujte systém a zariadenie BLUETOOTH. Možno budete musieť najskôr zrušiť párovanie so systémom v zariadení BLUETOOTH.

Nefunguje párovanie.

- Presuňte zariadenie BLUETOOTH bližšie k panelovému reproduktoru.
- Skontrolujte, či systém nie je rušený zariadením v bezdrôtovej sieti LAN, inými bezdrôtovými zariadeniami s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnnou rúrou. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, premiestnite ho ďalej od systému.
- Párovanie nemusí fungovať, ak sa v okolí panelového reproduktora nachádzajú iné zariadenia BLUETOOTH. V takom prípade tie ďalšie zariadenia BLUETOOTH vypnite.



Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH nevychádza zvuk.


- Skontrolujte, či indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore svieti na modro (s. 6).
- Presuňte zariadenie BLUETOOTH bližšie k panelovému reproduktoru.
- Ak je nablízku zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, napríklad zariadenie v bezdrôtovej sieti LAN, iné zariadenia BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej od systému.

- Odstráňte všetky prekážky medzi systémom a zariadením BLUETOOTH alebo systém premiestnite ďalej od nich.
- Pripojené zariadenie BLUETOOTH presuňte inam.
- Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo počítača v okolí prepnite na pásmo 5 GHz.
- Zvýšte hlasitosť v pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Bezdrôtový zvuk hlbokotónového reproduktora

Z hlbokotónového reproduktora nepočúť žiadny zvuk.

- Indikátor napájania hlbokotónového reproduktora nesvieti.
 - Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) hlbokotónového reproduktora riadne pripojená.
 - Napájanie zapnite stlačením tlačidla  na hlbokotónovom reproduktore.
- Indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore pomaly bliká na zeleno alebo sa rozsvetuje na červeno.
 - Hlbokotónový reproduktor presuňte bližšie k panelovému reproduktoru tak, aby sa indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore rozsvietil na zeleno.
 - Postupujte podľa pokynov v časti Aktivácia bezdrôtového prenosu medzi konkrétnymi jednotkami (funkcia Secure Link) (s. 20).
- Ak indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore bliká na červeno, stlačením tlačidla  na hlbokotónovom reproduktore vypnite napájanie a skontrolujte, či nie je zakrytý vetrací otvor.

- Hlbokotónový reproduktor slúži na prehrávanie basového zvuku. Ak vstupný zdroj neobsahuje veľa basového zvuku, ako je to v prípade väčšiny televíznych programov, basový zvuk nemusí byť počuť.
- Stlačením tlačidla SW  a zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (s. 16).

Zvuk je trhaný alebo zašumený.

- Ak sa nablízku používa zariadenie, ktoré vysiela elektromagnetické vlny, napríklad bezdrôtová sieť LAN alebo zapnutá mikrovlnná rúra, systém od neho premiestnite ďalej.
- Ak je medzi panelovým a hlbokotónovým reproduktorom prekážka, presuňte ju alebo odstráňte.
- Panelový a hlbokotónový reproduktor umiestnite čo najbližšie k sebe.
- Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo počítača v okolí prepnite na pásmo 5 GHz.
- Sieťové pripojenie televízora alebo prehrávača diskov Blu-ray Disc prepnite z bezdrôtového na káblové.

Dialkový ovládač

Nefunguje dialkový ovládač.

- Dialkový ovládač smerujte na snímač dialkového ovládania na panelovom reproduktore (s. 6).
- Odstráňte všetky prekážky medzi dialkovým ovládačom a panelovým reproduktorom.
- Ak sú batérie v dialkovom ovládači vybité, vymeňte ich obe za nové.
- Skontrolujte, či na dialkovom ovládači stláčate správne tlačidlo.

Nefunguje diaľkový ovládač televízora.


- Panelový reproduktor nainštalujte tak, aby neprekážal snímaču diaľkového ovládania na televízore.

Iné

Funkcia Control for HDMI nefunguje správne.

- Skontrolujte pripojenie k systému (pozrite si priloženú príručku pri spustení).
- Zapnite funkciu Control for HDMI na televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.
- Chvíľu počkajte a potom to skúste znova. Ak systém odpojíte, bude chvíľu trvať, kým budete môcť vykonať operácie. Počkajte aspoň 15 sekúnd a skúste to znova.
- Skontrolujte, či zariadenia pripojené k systému podporujú funkciu Control for HDMI.
- V zariadeniach pripojených k systému zapnite funkciu Control for HDMI. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie daného zariadenia.
- Typ a počet zariadení, ktoré sa dajú ovládať pomocou funkcie Control for HDMI, sú štandardom HDMI CEC obmedzené takto:
 - Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér ap.): najviac 3 zariadenia.
 - Prehrávacie zariadenia (prehrávač diskov Blu-ray Disc, DVD prehrávač ap.): najviac 3 zariadenia.
 - Zariadenia s ladením rozhlasových staníc: najviac 4 zariadenia.
 - Zvukový systém (prijímač, slúchadlá): najviac 1 zariadenie (používané týmto systémom).

Ak všetky indikátory vstupov a zvukových efektov rýchlo blikajú (režim PROTECT).

- Stlačením tlačidla  vypnite systém. Keď sa displej vypne, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) a skontrolujte, či nie sú zablokované ventilačné otvory panelového reproduktora.

Nesvietia žiadne indikátory vstupov ani zvukových efektov.

- Indikátory sú vypnuté. Indikátory zapnete stlačením a podržaním tlačidla BACK 5 sekúnd.

Snímače na televízore nefungujú správne.

- Panelový reproduktor môže zakrývať niektoré snímače (napríklad snímač jasu), prijímač diaľkového ovládania na televízore alebo vysielateľ pre 3D okuliare (infračervený prenos) na 3D televízore, ktorý podporuje systém infračervených 3D okuliarov, prípadne bezdrôtovú komunikáciu. Panelový reproduktor premiestnite ďalej od televízora do vzdialenosti, ktorá umožňuje správne fungovanie týchto častí. Informácie o umiestnení snímačov a prijímača diaľkového ovládania nájdete v návode na použitie dodanom s televízorom.

Nefunguje tlačidlo napájania .

- Systém môže byť v režime ukážky (demo). Ak chcete zrušiť demo režim, zariadenie resetujte (s. 27).

Reset

Ak systém stále nefunguje podľa očakávania, resetujte ho podľa týchto pokynov:
Použite dotykové tlačidlá na panelovom reproduktore.

1 **Naraz stlačte tlačidlo – (zníženie hlasitosti) a tlačidlo a podržte ich 5 sekúnd.**

Všetky LED indikátory trikrát zablikajú a potom sa vypnú. Obnovia sa pôvodné nastavenia ponúk, zvukových polí a ďalšie.

2 **Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).**

3 **Pripojte sieťovú šnúru (napájací kábel) a stlačením tlačidla zapnite systém.**

4 **Systém prepojte s hlbokotónovým reproduktorom (s. 20).**

- Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priečinky v zariadeniach USB:

- cesty k priečinkom s dĺžkou najviac 128 znakov,
- 200 priečinkov (vrátane koreňového priečinka),
- až 200 súborov/priečinkov v jednej vrstve.

- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto systémom fungovať.
- Systém dokáže rozpoznať zariadenia z triedy veľkokapacitných.

Podporované formáty zvuku

Systém podporuje nasledujúce formáty zvuku:

- Dolby Digital
- LPCM 2ch

Prehrateľné typy súborov

Kodek	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Poznámka

- Niektoré súbory sa vzhľadom na ich formát, kódovanie alebo kvalitu nahrávky nemusia dať prehrať.
- Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať.
- Systém neprehráva šifrované súbory, napríklad vo formátoch DRM a Lossless.

LED indikátory

LED indikátory môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním tlačidla BACK 5 sekúnd.

Keď zapnete túto funkciu, LED indikátory sa rozsvietia alebo blikajú podľa toho, ktorú funkciu vyberiete alebo aký je stav systému.

Ak LED indikátory vypnete, rozsvietia sa iba indikátor BLUETOOTH (modrý) vo funkcii „BT“.

Funkcia/stav	Signalizácia
Vstup (s. 12) <ul style="list-style-type: none">• TV• BT• USB	Rozsvietia sa indikátory TV. Rozsvietia sa indikátory BT a BLUETOOTH (modrý). Rozsvietia sa indikátory USB.
Vstup USB (s. 12) <ul style="list-style-type: none">• Čítanie• Nepodporované USB zariadenie	Nepretržite bliká indikátor USB. Indikátor USB nepretržite dvakrát preblikáva.
Zvukový efekt (s. 14) <ul style="list-style-type: none">• MOVIE• MUSIC	Rozsvietia sa indikátory MOVIE. Rozsvietia sa indikátory MUSIC.
CLEAR AUDIO+ (s. 14)	Na 2 sekundy sa rozsvietia indikátory MOVIE a MUSIC a potom zhasnú.
Max./min. hlasitosť, max./min. hlasitosť hlbokotónového reproduktora (s. 16)	Trikrát zablikajú indikátory USB, TV a BT.
Zvýšenie/zníženie hlasitosti, zvýšenie/zníženie hlasitosti hlbokotónového reproduktora	Jedenkrát blikne indikátor aktuálne zvoleného vstupu.
Stlmenie zvuku	Nepretržite blikajú indikátory USB, TV a BT.
Dual Mono (s. 15) <ul style="list-style-type: none">• Hlavný kanál• Vedľajší kanál• Hlavný/vedľajší kanál	Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE a MUSIC. Dvakrát zabliká indikátor MOVIE. Dvakrát zabliká indikátor MUSIC.
Dolby DRC (s. 15), zoslabenie zvuku (s. 15) <ul style="list-style-type: none">• Zapnuté• Vypnuté	Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV. Dvakrát zabliká indikátor USB.
Nočný režim (s. 14), zreteľný hlas (s. 15) <ul style="list-style-type: none">• Zapnuté• Vypnuté	Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE a MUSIC. Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Režim prehrávania PLAY MODE (s. 13)	Trikrát zabliká indikátor USB.

Funkcia/stav	Signalizácia
Control for HDMI (s. 18), pohotovostný režim BLUETOOTH (s. 17), automatický pohotovostný režim (s. 20) <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuté • Vypnuté 	Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV. Dvakrát zabliká indikátor USB.
Funkcia Secure Link (s. 20) <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuté • Vypnuté 	Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV a potom striedavo blikajú indikátory MOVIE a MUSIC, kým sa nenadviaže pripojenie. Dvakrát zabliká indikátor USB.
PROTECT (s. 26)	Všetky LED indikátory okrem indikátora BLUETOOTH (modrý) rýchlo blikajú.
Vstup do automatického pohotovostného režimu (s. 20)	Všetky LED indikátory okrem indikátora BLUETOOTH (modrý) pomaly blikajú.
Reset (s. 27)	Všetky LED indikátory trikrát zablikajú a potom sa vypnú.

Technické údaje

Panelový reproduktor (SA-CT290/SA-CT291)

Zosilňovač

VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)

Predný ľavý + predný pravý reproduktor:
30 W + 30 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz,
1 % celkového harmonického
skreslenia)

VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)

Predný ľavý/predný pravý reproduktor: 100 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)

Vstupy

USB
TV IN OPTICAL

Výstup

HDMI OUT TV (ARC)

Rozhranie HDMI

Konektor

Typ A (19-kolíkový)

Rozhranie USB

Port (USB)

Typ A

Rozhranie BLUETOOTH

Komunikačný systém

Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.2

Výstup

Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah

Čiara priamej viditeľnosti približne
25 m¹⁾

Frekvenčné pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)

Modulačná metóda

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilné profily BLUETOOTH²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)

Podporované kodeky³⁾

SBC⁴⁾

Prenosový rozsah (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

1) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, bezšnúrový telefón, citlivosť prijímu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.

2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú účel komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.

3) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

4) Kodek podpásma

Predný ľavý/predný pravý reproduktor

Systém reproduktorov

Širokopásmový systém reproduktorov,
akustické tlenie

Reproduktor

40 mm × 100 mm, kužeľovitý typ x 2

Všeobecné údaje

Požiadavky na napájanie

Iba modely pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz

Spotreba energie

Zapnuté: 40 W

Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
(režim úspory energie)

(keď je vypnutá funkcia Control
for HDMI a pohotovostný režim
BLUETOOTH)

Pohotovostný režim: najviac 2,8 W⁵⁾
(keď je zapnutá funkcia Control
for HDMI a pohotovostný režim
BLUETOOTH)

Približné rozmery (š/v/h)

900 mm × 52 mm × 86 mm

Hmotnosť (približne)

2,3 kg

5) Ak nie je aktívne pripojenie HDMI a žiadna história párovania cez BLUETOOTH, systém automaticky prejde do režimu úspory energie.

Hlbokotónový reproduktor (SA-WCT290/SA-WCT291)

- VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
100 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
- Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
- Reproduktor
130 mm, kužeľovitý typ
- Požiadavky na napájanie
Iba modely pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
- Spotreba energie
Zapnuté: 15 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
- Približné rozmery (š/v/h)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(zvislá inštalácia)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodorovná inštalácia)
- Hmotnosť (približne)
6,3 kg

Bezdrôtový vysielač/ prijímač

- Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
- Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.

Komunikácia cez BLUETOOTH

Podporované verzie a profily BLUETOOTH

Profily predstavujú štandardnú skupinu funkcií pre rôzne parametre produktov BLUETOOTH. Informácie o verzii a profiloch BLUETOOTH, ktoré tento systém podporuje, nájdete v časti „Rozhranie BLUETOOTH“ v kapitole Technické údaje (s. 30).

Efektívny komunikačný rozsah

Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať vo vzájomnej vzdialenosti približne 10 metrov (bez prekážok). Efektívny komunikačný rozsah sa môže skrátiť v týchto prípadoch:

- Keď sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka.
- Na miestach s nainštalovanou bezdrôtovou sieťou LAN.
- Ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné rúry.
- Na miestach, kde sa vytvárajú iné elektromagnetické vlny.

Účinky iných zariadení

Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie. To môže mať za následok nižšie prenosové rýchlosti, šum alebo problémy s pripojením. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Používajte tento systém vo vzdialenosti najmenej 10 metrov od zariadenia v bezdrôtovej sieti LAN.

- Vypnite zariadenie v bezdrôtovej sieti LAN, ak zariadenie BLUETOOTH používate vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov.
- Tento systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite čo najbližšie k sebe.

Účinky na iné zariadenia

Vysielanie rádiových vln zo systému môže rušiť prevádzku niektorých medicínskych zariadení. Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy vypnite napájanie systému a zariadenia BLUETOOTH na týchto miestach:

- V nemocniciach, vlakoch, lietadlách, na čerpacích staniciach a všade, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
- V blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámka

- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré spĺňajú špecifikácie BLUETOOTH na zaistenie bezpečného pripojenia počas komunikácie cez BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné. Závisí aj od obsahu nastavenia a ďalších faktorov, preto buďte pri komunikácii cez BLUETOOTH vždy opatrní.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty spôsobené únikom informácií počas komunikácie cez BLUETOOTH.
- Komunikácia cez BLUETOOTH nemusí nutne fungovať so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako tento systém.

- Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému musia vyhovovať špecifikáciám technológie BLUETOOTH stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a ich súlad musí byť overený. Aj v prípade, že zariadenie vyhovuje špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie alebo môžu mať za následok odlišné metódy ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
- V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k systému, prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.

HDMI

<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 2 5 2 2 1 * (1)

©2017 Sony Corporation

4-688-252-21(1) (SK)